

SE 3-18 COMPACT HOME BATTERY SET

Cet injecteur-extracteur puissant s'illustre par un nettoyage de l'habitable jusqu'au cœur des fibres, une liberté de mouvement maximale grâce à sa batterie de 18 V et une fonction de rinçage pour le nettoyage de l'appareil.



Référence 1.081-508.0

- Idéal pour le nettoyage de l'habitable jusqu'au cœur de fibres
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Avec flexible 2 en 1 et fonction de rinçage hygiénique

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529080967
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Puissance absorbée	W	184
Largeur de travail	mm	75
Contenu du réservoir d'eau propre	l	1,7
Contenu du réservoir d'eau sale	l	2,9
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Voltage	V	18
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 24 (5 Ah)
Couleur		blanc
Poids sans accessoires	kg	3,6
Poids avec emballage	kg	7
Dimensions (L × l × H)	mm	414 × 225 × 261

Equipement		
Variante		Batterie et chargeur inclus
Batterie		batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 pièce)
Chargeur		chargeur rapide Battery Power+ 18 V (1 pièce)
Flexible d'aspiration	m	1,9
Buse de lavage pour le nettoyage de rembourrages		■
Suceur pour fentes pour le nettoyage des capitonnages		■
Détergent		Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519 100 ml
Fonction de rinçage		■
Rangement pratique du flexible et des accessoires		■
Rangement pour petites pièces		■
Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/d'extraction intégré		■

■ Standard.



Suceurs pour meubles et pour fentes à technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimal

- Nettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres.
- Nettoyage sans efforts et rapide grâce à la méthode de nettoyage efficace par injection/extraction.
- Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.



Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Liberté de mouvement maximale grâce à l'utilisation indépendante du réseau électrique.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Fonction de rinçage hygiénique

- Après le nettoyage, l'appareil en lui-même se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Celle-ci élimine les résidus de saleté et prévient les odeurs désagréables dues à la formation de bactéries.
- Permet un rangement immédiat de l'appareil propre.

ACCESSOIRES POUR SE 3-18 COMPACT HOME BATTERY SET

1.081-508.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Batterie Power 18/50	1	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
Batterie Power 18/25	2	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrageur kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Démarrageur kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
ASPIRATEURS				
Utilisations spéciales				
Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact	6	2.863-369.0	Nettoyage de chaussures rapide et sans gouttes : le Shoe!Cleaner est l'accessoire parfait pour l'injecteur-extracteur SE 3-18 Compact pour un nettoyage en profondeur et pratique des chaussures de sport et de loisirs.	□
NETTOYER UN VÉHICULE				
Nettoyant pour vitres de voiture RM 650 + nettoyant spécial habitacle RM 651	7	6.296-168.0	Une équipe de rêve au service du nettoyage des voitures : le nettoyant pour vitres de voiture RM 650, qui assure un résultat sans traces, se combine parfaitement avec le nettoyant spécial habitacle RM 651, gage d'une propreté rafraîchissante dans l'habitacle.	○
Détergent pour habitacle RM 651	8	6.296-106.0	Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuir. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs.	○
NETTOYER UN TAPIS OU DE LA MOQUETTE				
Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519	9	6.295-771.0	Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage d'appoint. Convient aux moquettes, tapis, tissus d'ameublement, sièges auto etc.	○
Carpet cleaner RM 519	10	6.296-031.0		○
Détergent naturel pour moquettes et capitonnages RM 519N	11	6.296-237.0	Le détergent pour moquettes et capitonnages avec plus de 99 % de composants naturels permet un nettoyage puissant et naturel des surfaces textiles. Idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux.	○
CARPET UND UPHOLSTERY CARE				
Imprégnateur de textile Care Tex RM 762	12	6.295-769.0	Protection haute efficacité à longue durée d'action pour tous les revêtements textiles. Pour revêtir moquettes, tissus d'ameublement et sièges auto d'une pellicule de protection anti-salissure qui évite la redéposition. Ainsi, la saleté peut être aspirée plus facilement et plus en profondeur.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.