

WD 4-18 DUAL

Alimenté par 2 batteries de 18 V et un puissant moteur de 36 V : l'aspirateur eau et poussières sans fil WD 4-18 Dual avec cuve en plastique de 20 l, flexible de 2,2 m, fonction de soufflerie et filtre plissé plat.



Made in Europe



Référence

1.628-600.0

- Puissant moteur de 36 V alimenté par 2 batteries li-ion de 18 V
- Filtre plissé plat avec procédé d'enlèvement du filtre breveté
- Fonction de soufflerie pratique

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529082008	
Tension du moteur	V	36
Appareil sans fil	1	
Plateforme de batteries	Plateforme de batterie 18 V	
Consommation d'énergie	W	380
Taille de la cuve	I	20
Matériau de la cuve	Plastique	
Type de batterie	Batterie interchangeable Lithium-ion	
Voltage	V	18
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	2
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 14 (2,5 Ah) / 28 (5 Ah)
Couleur	jaune	
Poids sans accessoires	kg	6,6
Poids avec emballage	kg	9,4
Dimensions (L x l x H)	mm	385 x 356 x 526

Equipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus
Longueur flexible d'aspiration	m
Type de flexible d'aspiration	avec poignée incurvée
Matériau flexible d'aspiration	Plastique
Poignée amovible	■
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration	m
Diamètre nominal tubes d'aspiration	mm
Suceur eau/poussières	Clips
Suceur fentes	■
Sacs filtrants en non-tissé	Pièce(s)
Fonction de soufflage	■
Position de stationnement	■
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil	■
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil	■
Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil	■
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil	■
Protection anti-chocs lors des déplacements	■



18 V + 18 V = 36 V de puissance

- Puissant moteur de 36 V alimenté par 2 batteries li-ion de 18 V.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- L'aspirateur eau et poussières sans fil avec la plus grande puissance d'aspiration au sein de la gamme Kärcher Home & Garden.



Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les saillies.
- Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.



Fonction de soufflerie pratique

- Partout où il est impossible d'aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.

ACCESOIRES POUR WD 4-18 DUAL**1.628-600.0**

		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre plissé plat pour aspirateur KFI 4410	1	2.863-005.0	Filtre plissé plat pour l'aspiration de saletés fines et de gros déchets ainsi que de liquides sans avoir à changer de filtre.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat Renovation KFI 4440	2	2.863-354.0	Filtre plissé plat spécial pour une puissance d'aspiration longue durée lors de l'aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants en non-tissé Renovation KFI 489	3	2.863-355.0	Sachet filtre en non-tissé spécial pour une puissance d'aspiration longue durée lors de l'aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 487	4	2.863-006.0	Sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure, parfaits pour aspirer les saletés sèches et humides. Compatibles avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs-extracteurs Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	5	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	<input type="checkbox"/>
Kit Home	6	2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptateur de la fonction soufflerie	7	2.863-373.0	Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Kit de suceurs pinceau	8	2.863-221.0	Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	9	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	<input type="checkbox"/>
Suceurs				
Suceur pour fentes ultra allongé	10	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Buse d'aspiration spéciale véhicules	11	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Buse de fentes flexible	12	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Buse pour tissus d'ameublement pour poils d'animaux	13	2.863-375.0	Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	14	2.863-000.0	Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESOIRES POUR WD 4-18 DUAL**1.628-600.0**

		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Utilisations spéciales				
Récupérateur de poussières de perçage	15	2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de tube d'aspiration	16	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Battery Power 18/25	17	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	18	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	19	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. Détergents.