

CHAÎNE CNS 18-30 BATTERY

La chaîne pour le lamier de 30 cm de la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment. Se remplace aisément grâce au système de tension de chaîne sans outils.

**Référence****2.444-019.0****Caractéristiques techniques**

Code EAN	4054278571690	
Couleur	argent	
Poids	kg	0,1
Poids avec emballage	kg	0,1
Dimensions (L x l x H)	mm	430 x 35 x 5

Chaîne de haute qualité

- Permet toujours la meilleure qualité de coupe avec les tronçonneuses de Kärcher.

Remplacement de chaîne sans outils

- Pour un remplacement aisément de la chaîne.

Faible effet de rebond

- Faible tendance au rebond et performance élevée à la fois.

KÄRCHER

APPAREILS COMPATIBLES

- CNS 18-30 Battery