

KÄRCHER

SHOE!CLEANER SE 3 COMPACT, SE 4, 5, 6


Nettoyage de chaussures rapide et sans gouttes : le Shoe!Cleaner est l'accessoire parfait pour un nettoyage en profondeur des chaussures de sport et de loisirs. Pour les injecteurs-extracteurs SE 3 Compact, 4, 5 et 6.



Référence	2.863-370.0
-----------	-------------

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529107039	
Couleur	noir	
Poids	kg	0,1
Poids avec emballage	kg	0,1
Dimensions (L x l x H)	mm	124 x 65 x 44



Technologie Kärcher innovante pour un résultat de nettoyage optimal

- Couronne de brosse remplaçable pour un nettoyage en profondeur des semelles et de l'empeigne des chaussures.
- Utilisation sans gouttes grâce à l'aspiration automatique de l'eau pendant le processus de nettoyage.
- Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.

Prise en main facile et confortable

- La fonction de rinçage pendant le nettoyage prévient un encrassement de l'accessoire. Vos mains restent propres et l'accessoire peut être rangé directement après l'utilisation.
- Utilisation intuitive.

Poils souples

- La saleté est éliminée des chaussures à la fois en profondeur et en douceur.
- Ne laisse pas de traces lors du nettoyage des surfaces délicates.

APPAREILS COMPATIBLES

- SE 4
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 4 Select