

# SERPILLIÈRE DE POUSSIÈRE ACRYLIQUE POUR

Frange en acrylique pour plumeau Buffy.



## Référence

9.212-166.0

## Caractéristiques techniques

Type de saleté	Salissures non adhérentes	
Matériau	Acrylique	
Température de lavage °C	max. 40	
Recommandation de lavage °C	40	
Quantité	Pièce(s)	1
Poids par produit kg	0,1	
Poids d'emballage kg	0,1	
Dimensions (L x l) mm	400 x 80	
Dimensions, emballé mm	400 x 80	

## Utilisation



### Gants

Lors du nettoyage à l'aide de bonnettes microfibres, Kärcher recommande de toujours porter des gants.

## Propriétés

- Effectif : l'effet électrostatique naturel produit par le frottement des fibres acryliques sur les surfaces les rend idéaux pour le dépoussiérage

## Instructions de lavage

- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge