

TLO 2-18

Couper les branches en appuyant simplement sur un bouton : le coupe-branches à batterie doté d'une contre-lame haut de gamme permet une coupe sans effort et en douceur des branches jusqu'à 2,5 cm de diamètre.



Référence **1.445-340.0**

- Pour des branches jusqu'à 2,5 cm, contre-lame pour une coupe précise et en douceur
- Plateforme de batterie 18 V

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529022318
Appareil sans fil	1
Plateforme de batterie	Plateforme de batterie 18 V
Entrainement	Moteur des brosses
Épaisseur de coupe du bois vert	cm 2,5
Type de batterie	Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	V 18
Autonomie par charge de batterie *	Coupes max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
Couleur	jaune
Poids sans accessoires	kg 1,1
Poids emballage inclus	kg 1,5
Dimensions (L × l × h)	mm 320 × 89 × 135

Équipement

Version	Batterie et chargeur non inclus
Type de lame	Bypass
■ Standard.	

* Ø de branche: 15 mm



Lame bypass

- Coupe particulièrement précise et en douceur.



Déverrouillage de sécurité

- Empêche tout démarrage involontaire du sécateur.




Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V

- L'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.

ACCESSOIRES POUR TLO 2-18

1.445-340.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarrreur kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
TREE LOPPER / PRUNING SAW				
Rallonge télescopique	6	2.445-247.0	Pour travailler même à des hauteurs vertigineuses : le manche télescopique est l'accessoire parfait pour la scie d'élagage à batterie PGS 4-18 ainsi que le coupe-branches à batterie TLO 2-18 et permet de tailler le branchage et les branches jusqu'à une hauteur de 3,5 m.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.