

WD 4-18 S DUAL

Alimenté par 2 batteries de 18 V pour un puissant moteur de 36 V. L'aspirateur eau et poussières sans fil WD 4-18 S Dual avec filtre plissé plat, fonction de soufflerie, cuve en acier inoxydable de 20 l et flexible d'aspiration de 2,2 m.



Référence

1.628-625.0

- Cuve en acier inoxydable de 20 l, fonction de soufflerie, rangement des tuyaux et des accessoires
- Plateforme de batterie 18 V, puissance du moteur pour 36 V, flexible de 2,2 m
- Suceur pour sol, suceur pour fentes, filtre plissé plat, sachet filtre en non-tissé

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529082329
Tension du moteur	V	36
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Puissance nominale à l'entrée	W	380
Puissance d'aspiration	W	100
Dépression	mbar	max. 150
Débit d'air	l/s	max. 32
Taille de la cuve	l	20
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Composante couleur		Tête jaune / Cuve Acier inoxydable / Pare-chocs jaune
Diamètre nominal accessoires	mm	35
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	V	18
Nombre de batteries nécessaires	Pièce(s)	2
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 14 (2,5 Ah) / env. 28 (5,0 Ah)
Niveau de pression acoustique	dB (A)	66
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	6,8
Poids emballage inclus	kg	9,6
Dimensions (L x l x h)	mm	385 x 356 x 524

Fourniture

Version:	Batterie et chargeur non inclus
Longueur flexible d'aspiration:	2,2 m
Type de flexible d'aspiration:	avec poignée incurvée
Matériau flexible d'aspiration:	Plastique
Poignée amovible	
Nombre de tubes d'aspiration:	2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration:	0,5 m
Diamètre nominal tubes d'aspiration:	35 mm
Matériaux tubes d'aspiration:	Plastique
Suceur eau/poussières:	Clips
Suceur pour fentes	
Nombre de sachets filtres en non-tissé:	1 Pièce(s)

Équipement

Filtre plissé plat:	Cellulose
Fonction de soufflage	
Position de stationnement	
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil	
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil	
Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil	
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil	
Protection anti-chocs lors des déplacements	
Roulettes pivotantes sans frein:	4 Pièce(s)



18 V + 18 V = 36 V de puissance

- Puissant moteur de 36 V alimenté par 2 batteries li-ion de 18 V.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- L'aspirateur eau et poussières sans fil avec la plus grande puissance d'aspiration au sein de la gamme Kärcher Home & Garden.



Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures.
- Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.



Fonction de soufflerie pratique

- Partout où il est impossible d'aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.

ACCESSOIRES POUR WD 4-18 S DUAL

1.628-625.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre plissé plat pour aspirateur KFI 4410	1	2.863-005.0	Filtre plissé plat pour l'aspiration de saletés fines et de gros déchets ainsi que de liquides sans avoir à changer de filtre.	■
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 487	2	2.863-006.0	Sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure, parfaits pour aspirer les saletés sèches et humides. Compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	□
Filtre plissé plat Renovation KFI 4440	3	2.863-354.0	Filtre plissé plat spécial pour une puissance d'aspiration longue durée lors de l'aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	□
Sacs filtrants en non-tissé Renovation KFI 489	4	2.863-355.0	Sachet filtre en non-tissé spécial pour une puissance d'aspiration longue durée lors de l'aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	□
Suceurs				
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	5	2.863-000.0	Suceur de sol commutable par interrupteur à pied pour une aspiration parfaite des saletés sèches et humides. Convient à tous les aspirateurs humides et secs et aspirateurs de lavage Kärcher.	□
Buse d'aspiration spéciale véhicules	6	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	□
Suceur pour fentes ultra allongé	7	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles d'accès dans la voiture. Compatible avec l'ensemble des aspirateurs eau et poussières et des injecteurs-extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Buse de fentes flexible	8	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Buse pour tissus	9	2.863-398.0	Élimination en douceur de la saleté sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs.	□
Buse pour tissus d'ameublement pour poils d'animaux	10	2.863-375.0	Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	11	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	□
Kit de suceurs pinceau	12	2.863-221.0	Le kit de brosses aspirantes permet de nettoyer différentes surfaces dans la voiture et à la maison. Convient à tous les aspirateurs humides et secs et aspirateurs-laveurs SE 4-6 Home & Garden.	□
Kit Home	13	2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	□
Kit d'adaptateur de la fonction soufflerie	14	2.863-373.0	Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR WD 4-18 S DUAL

1.628-625.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Sets d'accessoires				
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	15	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	☐
Utilisations spéciales				
Récupérateur de poussières de perçage	16	2.863-234.0	Le collecteur de poussières de perçage permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les murs et plafonds courants. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	☐
Rallonge de tube d'aspiration	17	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	☐
BATTERIES				
Battery Power 18/25	18	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	19	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V Dual	20	2.445-028.0	Le chargeur rapide avec deux emplacements recharge les batteries interchangeables Battery Power 18 V/2,5 Ah à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Chargeur rapide Battery Power 18 V	21	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐

☐ Accessoires optionnels.